

## Rekonditionering Larmknapp

Vårt råd är att man rekonditionerar larmknapparna innan det har gått för långt.

Vid en rekonditionering blir knappen som ny, under förutsättning att kretskortet inte är skadat.

I rekonditionering ingår byte av larmknapp, batteri, rengöring, halsband, armband, fästen samt funktionskontroll.

Kretskorten som är i larmknappen är känsliga när de exponeras.

Vattentätheten försvinner om det är sprickor i höljet eller hål i tryckytan.

Smuts på kretskortet kan göra att det inte går att rekonditionera utan måste då kasseras.

För att säkerställa funktionen och för att kunna rekonditionera larmknappen bör dessa bytas ut innan det har gått hål på tryckytan.

Här syns exempel på när tryckytan har gått sönder och satt sig fast på kretskortet. (orange tryckyta)

